FABER-CASTELL
since 1761

Write to create.

FINE WRITING
FÜLLER-GUIDE



Die passende Federbreite

Das Herzstück eines jeden Füllers ist die hochwertige Feder. Dank unterschiedlicher Federbreiten findest Du Deinen individuellen Schreibfluss und Dein Schriftbild im Handumdrehen.

Alle Federbreiten sind, dank des besonderen Schliffs des Iridiumkorns, für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Die eigene, passende Federbreite findet sich am besten beim Testen des Füllers in einem Fachgeschäft. Eine Orientierung geben Dir die Schreibproben, falls es nicht möglich ist ein Fachgeschäft zu besuchen oder Du Deine Schreibgeräte gerne online bestellst.

Der Füllhalter schreibt dann flüssig, wenn beim Schreiben beide Federflügel auf dem Papier aufliegen. Daher werden verschiedene Federbreiten angeboten. Die Federbreite muss auf die individuelle Schreibhaltung und das Schriftbild abgestimmt werden.

EF (extrafein):
Für eine leichte Handschrift, ohne Druck.
Sehr feines Schriftbild.

M (mittel):
Für jede Handschrift geeignet.
Bei normalem Schreibdruck mittelbreiter Strich.

F (fein):
Für eine kleine Handschrift, mit wenig Druck.
Feines Schriftbild.

B (breit):
Für große Handschriften und Unterschriften.
Bei normalem Schreibdruck breiter, kräftiger Strich.

FABER-CASTELL
since 1761
Schwarz
Black
6x
nicht löschbar · cannot be erased
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL

Tintenpatronen richtig einsetzen

Die Patrone Deines Füllhalters ist leer? Die Langlebigkeit Deines Schreibgeräts kann durch das richtige Einsetzen der Tintenpatrone erhöht werden.

Das richtige Einsetzen der Patrone ist wichtig, damit der Tintenleiter geschont wird. Wir empfehlen, in unsere Fine Writing Schreibgeräte nur Standardpatronen einzusetzen.

1. Es sollten immer zwei Patronen im Füller sein. Die erste Patrone mit der Spitze nach unten zeigend in den Schaft einlegen.

2. Die zweite Patrone kontrolliert und nur mit leichtem Druck in das Schreibmodul einstechen.

3. Den Füllhalterschaft auf das Griffstück drehen.



Tintenfarben:

FABER-CASTELL
since 1761
Schwarz
Black
30 ml
1 fl. oz
Das ist eine Geschichte aus meinem Leben.

Befüllung eines Konverters

Die Wahl des Füllsystems ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Die Verwendung eines Konverters mit Tintenfass kann eine Standardtinten-patrone ersetzen.

Für das klassische und nachhaltige Schreiberlebnis kann ein Konverter und ein Tintenfass mit allen Fine Writing Füllern genutzt werden. Der richtige Umgang mit beidem entscheidet nachdrücklich über das Schreiberlebnis.

1. Drehe den schwarzen Griff des Konverters nach links, bis die Spirale im transparenten Tank komplett nach unten gedrückt wird.

2. Schreibfeder mit Konverter oder Konverter selbst, vollständig in das Tintenglas eintauchen.

3. Drehe den schwarzen Griff des Konverters nach rechts, bis der Tank vollständig mit Tinte gefüllt ist.

4. Ziehe Schreibfeder oder Konverter wieder aus dem Tintenglas.

5. Drehe den schwarzen Griff vorsichtig nach links, um zwei Tropfen Tinte wieder in das Glas zu geben. Dadurch wird Luft im Konverter vermieden. Drehe den Konverter nach rechts wieder auf und setze ihn in den Füllhalter ein.



Unser Tipp:
Gerade bei den ersten Versuchen kann es trotz richtiger Anwendung zu Spritzern kommen – lege Dir vorher ein faserfreies Tuch, z.B. ein Küchenpapier, zurecht.


FABER-CASTELL

Pflege und Reinigung des Füllhalters

Bei regelmäßiger Pflege und Reinigung ist der Füllhalter ein zuverlässiger Begleiter – ein Leben lang.

Generell sollten Füllhalter regelmäßig gereinigt werden. Vor allem bei einem Wechsel der Tintenfarbe oder wenn sie ausgetrocknet sind.

1. Schreibfeder und Tintenleiter sollten so lange unter lauwarmen, laufenden Wasser ausgespült werden, ...

2. ...bis keine Tintenfärbung mehr zu erkennen ist.

3. Anschließend sollten sie mit einem saugfähigem Papier getrocknet werden.

Zur Orientierung: Bei blauer Tinte sollte der Füllhalter alle drei Monate gereinigt werden, bei farbiger Tinte ca. einmal im Monat, da diese mehr Farbstoffe enthalten und so leichter den Tintenfluss vermindern könnten.



Unser Tipp – die richtige Aufbewahrung:
Damit das Eintrocknen der Tinte vermieden wird, empfehlen wir den Füllhalter liegend und mit geschlossener Kappe aufzubewahren.

www.faber-castell.com